


Адаптер Amprog BDM для работы с процессорами  
MC9S12HY32 MC9S12HY48 MC9S12HY64 MC9S12HA32 MC9S12HA48  
MC9S12HA64  
Lada Priora



Подключение к Ампрог , выбор в меню "АП без 0 16 вив " Адаптер подключаем к панели через кабель согласно рисунку  
Адаптер подключаем к Ампрог 3 выводным шнуром питание +5 вольт берем с Ампрог на выбор с любого из 3 мест ,указанных на рисунке

